


Beneficiile folosirii peretilor din placi de gips carton:

- montare rapida, costuri scazute, eficienta izolatiei termice si fonice
- usor de folosit in realizarea de pereti despartitori si pentru dublarea peretilor la interior


Izolare fonica

Placile de gips carton si vata minerala dintre cele doua fete, formeaza un spatiu care in termeni de specialitate este denumit “masa-resort-masa”, eficient in special pentru izolarea fonica.



Izolare termica

Grosimea stratului de vata minerala folosita, determina eficienta izolatiei termice. Este important sa alegeti un model de vata minerala care are o fata acoperita de o folie antivapori. Asezati aceasta parte spre interiorul camerei, spre fata cea mai calda. Rolul acestei folii este sa formeze o bariera pentru vaporii de apa existenti in aer astfel incat acestia sa patrunda in materialul izolator si nici in perete. Acest lucru este important deoarece materialul izolator umed devine conductor si nu mai are aceeasi eficienta.



Materiale necesare:

①placi de gips carton, ②glet pentru finisare, ③profile metalice, ④suruburi autoforante pentru gips carton, ⑤vata minerala de sticla, ⑥banda adeziva de fibra de sticla



Unelte necesare:

①nivela cu bula de aer, ②surubelnita sau masina de gaurit electrica, ③ruleta, ④drisca si spaclu, ⑤banda abraziva, ⑥foarfeca de taiat tabla



SERVICII BRICOSTORE

Confecționare perdele

Debitare lemn

Drive-in la materiale de construcții

Banc de probă

Înrămare tablouri

Livrare la domiciliu

Închiriere unelte

Mixare vopsele

Multiplicare chei



Îl primești gratuit, acumulezi puncte și primești SUPERCADOURI

Reduceri de până la 5% la produse și de 10% la servicii

BRICOGHID

Cum montam peretii de gips carton



Montarea placilor de gips carton

1. Fixarea cadrului metalic

Fixati profilele metalice pe laturile peretelui care doriti sa il dublati cu rigips.



2. Trasarea verticalelor

Insemnati in partea de jos a cadrului, la fiecare 60 cm, locul in care se vor fixa profilele verticale. Placa de gips carton, având 120 cm latime, va avea astfel sine verticale la imbinarea dintre doua placi si pe mijlocul fiecareia



3. Taierea profilelor verticale

Masurati distanta dintre profilul montat pe podea si cel montat pe plafon. Taiati apoi profilele verticale la dimensiunea corecta. Folositi o foarfeca de taiat tabla.



4. Montarea profilelor verticale

Asezati profilele verticale in interiorul profilelor orizontale ale cadrului. Plasati-le in dreptul semnelor trasate anterior pe sina de pe podea si apoi, folosind o nivela cu bula de aer, corectati verticalitatea. Profilul de fixeaza in partea de jos si apoi in partea de sus.



5. Izolarea cu vata minerala de sticla

Taiati fâsiile de vata minerala la dimensiunea existenta intre doua profile metalice verticale. nu uitati sa lasati la vedere firele instalatiei electrice sau sa trageți unele noi daca este necesar.



6. Montarea placilor de gips carton

Placile se vor fixa in profilele metalice. Observati ca placile de gips carton au semne in zona de mijloc pentru a le putea fixa in profilul vertical montat in dreptul mijlocului placii (60 cm). Nu uitati sa decupati locurile unde aveti prize sau intrerupatoare



7. Rigidizarea imbinarilor

Folosind o banda adeziva din fibra de sticla, acoperiti imbinarile dintre doua placi. Presati bine cu degetele pentru a va asigura ca banda a aderat corect la suprafata placilor de gips carton.



8. Finisarea peretelui

Chituiti imbinarile placilor, folosind o drisca sau un spaclu. Dupa uscare, finisati cu o banda abraziva. La final montati plintele si cornisele.

